
Istruzioni per l'uso solo per il tecnico autorizzato

Caldaia murale a gas

ECOFLAM HIGH EFFICIENCY











Indice

Generalità	Avvertenze per l'installatore	
Norme di sicurezza		
	Dannella gamandi	
Descrizione del prodotto	Pannello comandi	
	Display	
	Vista complessiva Dimensioni caldaia	
	Distanze minime per l'installazione	
	Dima installazione Dati tecnici ECOFLAM HIGH EFFICIENCY CPR	
la etalla ele a e	Dati tecnici ECOFLAM HIGH EFFICIENCY SP/A	
Installazione	Avvertenze prima dell'installazione	
	Istruzioni per l'apertura della mantellatura ed ispezione dell'interno	
	Collegamento gas	
	Collegamento idraulico	
	Vista raccordi idraulici	
	Pulizia impianto di riscaldamento	
	Rappresentazione grafica prevalenza residua circolatore	
	Dispositivo di sovrapressione	
	Collegamento bollitore (mod. SP/A)	
	Impianti a pavimento	
	Scarico della condensa	
	Schema idraulico	
	Collegamento condotti aspirazione e scarico fumi	
	Tipologie di collegamento della caldaia alla canna fumaria	
	Tabella lunghezze condotti aspirazione/scarico	
	Tipologie di aspirazione/scarico Fumi	
	Collegamenti elettrici	
	Cavo alimentazione	
	Collegamento periferiche	
	Collegamento termostato ambiente	
	Schema elettrico ECOFLAM HIGH EFFICIENCY CPR	
	Schema elettrico ECOFLAM HIGH EFFICIENCY SP/A	
Messa in funzione	Procedura di accensione	
	Predisposizione al servizio	22
	Alimentazione elettrica	
	Riempimento circuito idraulico	
	Alimentazione gas	
	Prima accensione	22
	Funzione Disareazione	
	Analisi della combustione	23
	Regolazione della massima potenza riscaldamento	
	Controllo della potenza di lenta accensione	25
	Controllo del ritardo di accensione	25
	Tabella riepilogativa trasformazione gas	26
	Cambio gas	26
Sistemi di protezione caldaia	Condizioni di arresto dell'apparecchio	27
	Arresto di sicurezza	27
	Arresto di blocco	27
	Avviso di malfunzionamento	27
	Funzione antigelo	27
	Tabella riepilogativa codici errore	
Area Tecnica	Menù impostazione - regolazione - diagnostica	29
Manutenzione	Controlli e verifiche	20
wandtillone	Note generali	
	Prova di funzionamento	
	Operazioni di svuotamento	
	•	
	Informazioni all'utente	
	Targhetta caratteristiche	39

Generalità

Avvertenze per l'installatore

L'installazione e la prima accensione della caldaia devono essere effettuate da personale qualificato ed in possesso dei requisiti di legge, in conformità alle normative nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica.

Dopo l'installazione della caldaia, l'installatore deve consegnare la dichiarazione di conformità ed il libretto d'uso all'utente finale, ed informarlo sul funzionamento della caldaia e sui dispositivi di sicurezza.

Questo apparecchio serve a produrre acqua calda per uso riscaldamento e sanitario nei modelli previsti. Deve essere allacciato ad un impianto di riscaldamento ed a una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria compatibilmente alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

È vietata l'utilizzazione per scopi diversi da quanto specificato. Il costruttore non è considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli o da un mancato rispetto delle istruzioni riportate sul presente libretto.

L'installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento devono essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni fornite dal costruttore.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose per i quali l'azienda costruttrice non è responsabile.

La caldaia viene fornita in un imballo di cartone, dopo aver tolto l'imballo assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio e della completezza della fornitura. In caso di non rispondenza rivolgersi al fornitore. Gli elementi di imballaggio (graffe, sacchetti in plastica, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonti di pericolo.

In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio, chiudere il rubinetto del gas e non tentare di ripararlo ma rivolgersi a personale qualificato.

Prima di ogni intervento di manutenzione/riparazione nella caldaia è necessario togliere l'alimentazione elettrica portando l'interruttore bipolare esterno alla caldaia in posizione "OFF".

Eventuali riparazioni, effettuate utilizzando esclusivamente ricambi originali, devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e fa decadere ogni responsabilità del costruttore.

Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle vicinanze dei condotti o dei dispositivi di scarico dei fumi e loro accessori, mettere fuori servizio l'apparecchio portando l'interruttore esterno bipolare in posizione OFF e chiudendo il rubinetto

A lavori ultimati far verificare l'efficienza dei condotti e dei dispositivi da personale tecnico qualificato.

Per la pulizia delle parti esterne spegnere la caldaia e portare l'interruttore esterno in posizione "OFF".

Effettuare la pulizia con un panno umido imbevuto di acqua saponata. Non utilizzare detersivi aggressivi, insetticidi o prodotti tossici. Il rispetto delle norme vigenti permette un funzionamento sicuro, ecologico e a risparmio energetico.

Nel caso di uso di kit od optional si dovranno utilizzare solo quelli originali. L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

Conforme al DM 174 del 06-04-2004 in attuazione della Direttiva Europea 98/83 CE relativa alla qualità delle acque

Marcatura CE

Il marchio CE garantisce la rispondenza dell'apparecchio alle seguenti direttive:

- 2009/142/CEE relativa agli apparecchi a gas
- 2004/108/EC
- relativa alla compatibilità elettromagnetica - 92/42/CEE
- relativa al rendimento energetico - 2006/95/EC
 - relativa alla sicurezza elettrica.

Norme di sicurezza

Legenda simboli:



Il mancato rispetto dell'avvertenza 🔼 comporta rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone



Il mancato rispetto dell'avvertenza comporta rischio di danneggiamenti, in determinate circostanze anche gravi, per oggetti, piante o animali




Installare l'apparecchio su parete solida, non soggetta a vibrazioni. Rumorosità durante il funzionamento. Non danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici o tubazioni preesistenti.



Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate.



Danneggiamento impianti preesistenti. Allagamenti per perdita acqua dalle tubazioni danneggiate.





Incendio per surriscaldamento dovuto al passaggio di corrente elettrica in cavi sottodimensionati.

Proteggere tubi e cavi di collegamento in modo da evitare il loro danneggiamento.



Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione. Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas dalle tubazioni danneggiate. Allagamenti per perdita acqua dalle



tubazioni danneggiate. Assicurarsi che l'ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l'apparecchiatura siano conformi alle normative vigenti.



♠ Folgorazione per contatto con conduttori sotto tensione incorrettamente installati.



Danneggiamento dell'apparecchio per condizioni di funzionamento improprie.

Adoperare utensili ed attrezzature manuali adeguati all'uso (in particolare assicurarsi che l'utensile non sia deteriorato e che il manico sia integro e correttamente fissato), utilizzarli correttamente, assicurarli da eventuale caduta dall'alto, riporli dopo l'uso.



⚠ Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

Adoperare attrezzature elettriche adeguate all'uso (in particolare assicurarsi che il cavo e la spina di alimentazione siano integri e che le parti dotate di moto rotativo o alternativo siano correttamente fissate), utilizzarle correttamente. non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, assicurarle da eventuale caduta dall'alto, scollegare e riporle dopo l'uso.



Lesioni personali per proiezione di schegge o frammenti, inalazione polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni.



Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

Assicurarsi che le scale portatili siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che non vengano spostate con qualcuno sopra, che qualcuno vigili.



Lesioni personali per la caduta dall'alto o per cesoiamento (scale doppie).

Assicurarsi che le scale a castello siano stabilmente appoggiate, che siano appropriatamente resistenti, che i gradini siano integri e non scivolosi, che abbiano mancorrenti lungo la rampa e parapetti sul pianerottolo.



Lesioni personali per la caduta dall'alto.

Assicurarsi, durante i lavori eseguiti in quota (in genere con dislivello superiore a due metri), che siano adottati parapetti perimetrali nella zona di lavoro o imbragature individuali atti a prevenire la caduta, che lo spazio percorso durante l'eventuale caduta sia libero da ostacoli pericolosi, che l'eventuale impatto sia attutito da superfici di arresto semirigide o deformabili. Lesioni personali per la caduta



dall'alto.

Assicurarsi che il luogo di lavoro abbia adeguate condizioni igienico sanitarie in riferimento all'illuminazione, all'aerazione, alla solidità.



Lesioni personali per urti, inciampi, ecc.

Proteggere con adeguato materiale l'apparecchio e le aree in prossimità del luogo di lavoro.



Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per proiezione di schegge, colpi, incisioni.

Movimentare l'apparecchio con le dovute protezioni e con la dovuta



Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento.

Indossare, durante le lavorazioni, gli indumenti e gli equipaggiamenti protettivi individuali.



Lesioni personali per folgorazione, proiezione di schegge o frammenti, inalazioni polveri, urti, tagli, punture, abrasioni, rumore, vibrazioni. Organizzare la dislocazione del materiale e delle attrezzature in modo da rendere agevole e sicura la movimentazione, evitando cataste che possano essere soggette a cedimenti o crolli.



Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per urti, colpi, incisioni, schiacciamento. Le operazioni all'interno

dell'apparecchio devono essere eseguite con la cautela necessaria ad evitare bruschi contatti con parti acuminate.



Lesioni personali per tagli, punture, abrasioni.

Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza e controllo interessate da un intervento sull'apparecchio ed accertarne la funzionalità prima della rimessa in servizio.



Esplosioni, incendi o intossicazioni per perdita gas o per incorretto scarico fumi.



Danneggiamento o blocco dell'apparecchio per funzionamento fuori controllo.


Svuotare i componenti che potrebbero contenere acqua calda, attivando eventuali sfiati, prima della loro manipolazione.



⚠ Lesioni personali per ustioni. Effettuare la disincrostazione da calcare di componenti attenendosi a quanto specificato nella scheda di sicurezza del prodotto usato, aerando l'ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando miscelazioni di prodotti diversi, proteggendo l'apparecchio e gli oggetti circostanti.



Lesioni personali per contatto di pelle o occhi con sostanze acide, inalazione o ingestione di agenti chimici nocivi. Danneggiamento dell'apparecchio o di oggetti circostanti per corrosione da




fuoriuscire dall'apparecchio, togliere l'alimentazione elettrica, aprire le finestre ed avvisare il tecnico.



Lesioni personali per ustioni, inalazione fumi, intossicazione.


Pannello comandi Display



Legenda:

- 1. Display
- 2. Tasto ON/OFF
- 3. Tasto Menu/Ok
- 4. Tasto Esc
- **5.** Manopola regolazione temperatura sanitario
- **6.** Idrometro
- **7.** Manopola regolazione temperatura riscaldamento
- 8. Tasto SCI Attivazione Termoregolazione
- 9. Tasto MODE (Selezione modalità di funzionamento caldaia estate/inverno)
- 10. Tasto Reset


Legenda	
Menu Per °Code \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Cifre per indicazione: - stato caldaia e indicazione temperaure (°C) - Temperatura esterna (T ∈×T) - Segnalazione codici d'errore (∈rr) - Richiesta pressione tasto R∈≤∈T (caldaia in blocco) - Settaggio menu (Me∩u - Per)
)	Richiesto intervento assistenza tecnica
6 X E	Segnalazione presenza fiamma con indicazione potenza utilizzata o blocco funzionamento
.	Funzionamento in riscaldamento impostato
	Richiesta riscaldamento attiva
ř	Funzionamento in sanitario impostato
Ä	Richiesta sanitario attiva
comfort	Funzione Comfort attivata
OF-F	Caldaia spenta con Funzione Antigelo attiva
*	Funzione Antigelo attivata
SCI	Funzione AUTO attivata (Termoregolazione attiva)
F Ø	Sonda ingresso solare collegata (optional)



Vista complessiva

ECOFLAM HIGH EFFICIENCY CPR 25/30


ECOFLAM HIGH EFFICIENCY 25/30 SP/A



Legenda

- Collettore scarico fumi
- Valvola sfogo aria 2.
- 3. Scambiatore primario
- Elettrodo di rilevazione fiamma
- Sonda ritorno riscaldamento
- Sonda mandata riscaldamento
- Silenziatore 7.
- Scambiatore sanitario 8.
- Valvola gas 9.
- 12. Valvola di sicurezza 3 bar
- 13. Rubinetto di riempimento
- 14. Filtro circuito riscaldamento
- 15. Circolatore modulante disareatore
- 16. Flussimetro sanitario
- 17. Valvola deviatrice motorizzata18. Pressostato di minima
- 19. Ventilatore
- 20. Elettrodo di accensione
- 21. Accenditore
- 22. Fusibile sicurezza scambiatore primario
- 23. Prese analisi fumi


Dimensioni Distanze minime




- A. Mandata impianto
- B. Uscita acqua calda (mod. CPR)
- C. Ingresso Gas
- D. Entrata acqua fredda
- E. Ritorno Impianto
- R. Ritorno Bollitore (mod. SP/A)

Distanze minime per l'installazione

Per permettere un agevole svolgimento delle operazioni di manutenzione della caldaia è necessario rispettare un'adeguata distanza nell'installazione. Posizionare la caldaia secondo le regole della buona tecnica utilizzando una livella a bolla.



Dima installazione



Dati tecnici

ż	Nome modello: ECOFLAM HIGH EFFICIENCY		25 CPR	30 CPR
GEN.	Certificazione CE (pin)		00850	CL0382
NOTE	Tipo caldaia			C43(X)-C53(X)-C63(X)-B23-B23P-B33
	Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi)	kW	22/2,5	28/3
	Portata termica nominale in sanitario max/min (Hi)	kW	26/2,5	30/3
Ш	Potenza termica riscaldamento (80°C - 60°C) max/min	kW	21,5/2,4	27,4/2,9
PRESTAZIONI ENERGETICHE	Potenza termica riscaldamento (50°C - 30°C) max/min	kW	23,4/2,6	29,8/3,1
GET	Potenza termica sanitario max/min	kW	26/2,5	30/3
ĒŖ	Rendimento di combustione (ai fumi) Hi	%	98,0	98,0
血	Rendimento alla portata termica nominale (60/80°C) Hi	%	97,8	97,9
NO NO	Rendimento alla portata termica nominale (30/50°C) Hi	%	106,5	106,5
TAZ	Rendimento al 30% a 30°C Hi	%	108,1	108
SES.	Rendimento al 30% a 47°C Hi	%	97,8	97,9
Н	Rendimento al minimo (60/80°C) Hi	%	97,8	97,9
	Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC)	stars	***	****
	Perdite al camino bruciatore funzionante	%	1,9	1,8
	Prevalenza residua di evacuazione fumi	Pa	100	90
	Classe Nox	class	5	5
=	Temperatura fumi (G20) (80°C - 60°C)	°C	61	62
EMISSIONI	Contenuto di CO ₂ (G20) (80°C - 60°C)	%	9,3	9,3
AISS	Contenuto di CO (0%O ₂) (80°C - 60°C)	ppm	87	100
回	Contenuto di O ₂ (G20) (80°C - 60°C)	%	4,0	4,0
	Portata massima fumi (G20) (80°C - 60°C)	Kg/h	35,2	48,0
	Eccesso d'aria (80°C - 60°C)	%	23	23
2	Pressione di precarica vaso di espansione	bar	1	1
CIRCUITO RISCALDAMENTO	Pressione max/min circuito riscaldamento	bar	3/0,4	3/0,4
CC	Capacità nominale vaso di espansione	I	8	8
SA	Temperatura di riscaldamento max/min (alte temperature)	°C	35/82	35/82
RIS	Temperatura di riscaldamento max/min (basse temperature)	°C	20/45	20/45
0	Temperatura sanitario max/min	°C	36/60	36/60
4RIC	Portata specifica in sanitario (10 min. con ΔT=30°C)	l/min	12,5	14,2
CIRCUITO SANITARIO	Quantità istantanea di acqua calda ∆T=25°C	l/min	14,9	17,2
SA	Quantità istantanea di acqua calda ∆T=35°C	l/min	10,6	12,3
5	Stelle comfort sanitario (EN13203)	stars	3	3
RCL	Prelievo minimo di acqua calda	l/min	>2	>2
$\overline{\circ}$	Pressione acqua sanitaria max / min	bar	7/03	7/03
Þ.	Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50	230/50
DATI ELETTR.	Potenza elettrica assorbita totale	W	78	83
i i	Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	+5	+5
DAT	Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X5D	X5D
	Produzione massima di condensa	l/h	2,4	2,4
	Peso	kg	35	36

Dati tecnici

Nome modello: ECOFLAM HIGH Certificazione CE (pin)	EFFICIENCY		25 SP/A	30 SP/A			
Certificazione CE (pin)	Certificazione CE (pin)						
Tipo caldaia			C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X) C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33				
Portata termica nominale in riscale	Portata termica nominale in riscaldamento max/min (Hi) kW						
Portata termica nominale in sanita	ario max/min (Hi)	kW	26/2,5	30/3			
Рotenza termica riscaldamento (8	0°C - 60°C) max/min	kW	21,5/2,4	27,4/2,9			
Potenza termica riscaldamento (5	0°C - 30°C) max/min	kW	23,4/2,6	29,8/3,1			
Potenza termica sanitario max/mi	n	kW	26/2,5	30/3			
Potenza termica riscaldamento (o Potenza termica riscaldamento (5 Potenza termica sanitario max/min Rendimento di combustione (ai fu Rendimento alla portata termica pomi	mi) Hi	%	98,0	98,0			
Rendimento alla portata termica nomi	nale (60/80°C) Hi	%	97,8	97,9			
Rendimento al 30% a 30°C Hi Rendimento al 30% a 47°C Hi Rendimento al 30% a 47°C Hi	nale (30/50°C) Hi	%	106,5	106,5			
Rendimento al 30% a 30°C Hi		%	108,1	108			
Rendimento al 30% a 47°C Hi		%	97,8	97,9			
Rendimento al minimo (60/80°C)	Hi	%	97,8	97,9			
Stelle di rendimento (dir. 92/42/EE	EC)	stars	***	***			
Perdite al camino bruciatore funzi	onante	%	1,9	1,8			
Prevalenza residua di evacuazion	e fumi	Pa	100	90			
Classe Nox		class	5	5			
Temperatura fumi (G20) (80°C - 6	0°C)	°C	61	62			
Contenuto di CO ₂ (G20) (80°C - 6	60°C)	%	9,3	9,3			
Contenuto di CO ₂ (G20) (80°C - 60°C	60°C)	ppm	87	100			
Contenuto di O ₂ (G20) (80°C - 60	°C)	%	4,0	4,0			
Portata massima fumi (G20) (80°0	C - 60°C)	Kg/h	35,2	48,0			
Eccesso d'aria (80°C - 60°C)		%	23	23			
Pressione di precarica vaso di esp	pansione	bar	1	1			
Pressione max/min di riscaldamer	nto	bar	3/0,4	3/0,4			
Capacità nominale vaso di espans	sione	1	8	8			
Temperatura di riscaldamento ma	x/min (alte temperature)	°C	35/82	35/82			
Pressione di precarica vaso di esperatura di riscaldamento maxo di espansi Temperatura di riscaldamento maxo di espansi Temperatura di riscaldamento maxo di espansi Temperatura di riscaldamento maxo di espansi di precarica vaso di espansi di precar	/min (basse temperature)	°C	20/45	20/45			
O Temperatura sanitario max/min		°C	40/60	40/60			
Temperatura sanitario max/min							
Ze Tensione/frequenza di alimentazione	one	V/Hz	230/50	230/50			
Tensione/frequenza di alimentazio Potenza elettrica assorbita totale Temperatura ambiente minima di Gradi di protezione impianto elettri		W	78	83			
Temperatura ambiente minima di	utilizzo	°C	+5	+5			
Gradi di protezione impianto elettr	rico	IP	X5D	X5D			
Produzione massima di condensa		I/h	2,4	2,4			
Peso		kg	35	36			

Avvertenze prima dell'installazione

La caldaia serve a riscaldare l'acqua ad una temperatura inferiore a quella di ebollizione.

Essa deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e ad una rete di acqua sanitaria entrambi dimensionati in base alle sue prestazione ed alla sua potenza.

Prima di collegare la caldaia è necessario:

- effettuare un lavaggio accurato delle tubazioni degli impianti per rimuovere eventuali residui di filettature, saldature o sporcizie che possano compromettere il corretto funzionamento della caldaia;
- verificare la predisposizione della caldaia per il funzionamento con il tipo di gas disponibile (leggere quanto riportato sull'etichetta dell'imballo e sulla targhetta caratteristiche della caldaia);
- controllare che la canna fumaria non presenti strozzature e non vi siano collegati scarichi di altri apparecchi, salvo che questa sia stata realizzata per servire più utenze secondo quanto previsto dalle Norme vigenti;
- controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie preesistenti, queste siano state perfettamente pulite e non presentino scorie, in quanto l'eventuale distacco delle stesse potrebbe ostruire il passaggio dei fumi, causando situazioni di pericolo;
- controllare che, nel caso di raccordo su canne fumarie non idonee, queste siano state intubate;
- in presenza di acque con durezza particolarmente elevata, si avrà rischio di accumulo di calcare con conseguente diminuzione di efficienza dei componenti della caldaia.
- evitare l'installazione dell'apparecchio in zone dove l'aria di combustione contiene un elevato tasso di cloro (ambienti come una piscina), e/o di altri prodotti nocivi come ad esempio l'ammoniaca (negozi di parrucchiera), gli agenti alcalini (lavanderie)...
- Il tasso di zolfo del gas utilizzato deve essere inferiore alle vigenti normative europee: punta massima nell'anno per breve periodo: 150 mg/ m3 di gas e media nell'anno di 30 mg/m3 di gas.

Gli apparecchi tipo C, la cui camera di combustione e circuito di alimentazione d'aria sono a tenuta stagna rispetto all'ambiente, non hanno alcuna limitazione dovuta alle condizioni di aerazione ed al volume del locale.

Per non compromettere il regolare funzionamento della caldaia il luogo di installazione deve essere idoneo in relazione al valore della temperatura limite di funzionamento ed essere protetto in modo tale che la caldaia non entri direttamente in contatto con gli agenti atmosferici.

La caldaia è progettata per l'installazione a parete e deve essere installata su una parete idonea a sostenerne il peso.

Nella creazione di un vano tecnico si impone il rispetto di distanze minime che garantiscano l'accessibilità alle parti della caldaia.

 \mathbb{A}

Attenzione!

Nessun oggetto infiammabile deve trovarsi nelle vicinanze della caldaia.

Assicurarsi che l'ambiente di installazione e gli impianti a cui deve connettersi l'apparecchio siano conformi alle normative vigenti. Se nel locale di installazione sono presenti polveri e/o vapori aggressivi, l'apparecchio deve funzionare indipendentemente dall'aria del locale.



Attenzione!


L'installazione, la prima accensione, la manutenzione e la riparazione della caldaia, devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle normative nazionali di installazione in vigore e ad eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica.


Istruzione per l'apertura della mantellatura ed accesso all'interno


Prima di qualunque intervento nella caldaia togliere l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore bipolare esterno e chiudere il rubinetto del gas.

Per accedere all'interno della caldaia è necessario :

- svitare le due viti sul mantello frontale (a), tirarlo in avanti e sganciarlo dai perni superiori (b),
- ruotare il pannello comandi tirandolo in avanti
- sganciare le due clip (c) sul pannello di chiusura della camera di combustione. Tirarlo in avanti e sganciarlo dai perni siperiori (d).







Collegamento Gas

La caldaia è stata progettata per utilizzare gas appartenenti alle categorie come riportato sulla seguente tabella

Accertarsi tramite le targhette poste sull'imballo e sull'apparecchio che la caldaia sia destinata al paese in cui dovrà essere installata, che la categoria gas per la quale la caldaia è stata progettata corrisponda ad una delle categorie ammesse dal paese di destinazione.

La tubazione di adduzione del gas deve essere realizzata e dimensionata secondo quanto prescritto dalle Norme specifiche ed in base alla potenza massima della caldaia, assicurarsi anche del corretto dimensionamento ed allacciamento del rubinetto di intercettazione.

Prima dell'installazione si consiglia un'accurata pulizia delle tubazioni del gas per rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il funzionamento della caldaia.

E' necessario verificare che il gas distribuito corrisponda a quello per cui è stata predisposta la caldaia (vedi targa dati posta in caldaia).
E' inoltre importante verificare la pressione del gas (metano o GPL) che si andrà ad utilizzare per l'alimentazione della caldaia, in quanto se insufficiente può ridurre la potenza del generatore con disagi per l'utente.

NAZIONE	MODELLO	CATEGORIA
IT	ECOFLAM HIGH EFFICIENCY 25 CPR ECOFLAM HIGH EFFICIENCY 30 CPR ECOFLAM HIGH EFFICIENCY 25 SP/A ECOFLAM HIGH EFFICIENCY 30 SP/A	II _{2H3P}

Collegamenti idraulici

In figura sono rappresentati i raccordi per l'allacciamento idraulico e gas della caldaia.


Verificare che la pressione massima della rete idrica non superi i 6 bar; in caso contrario è necessario installare un riduttore di pressione.

Legenda:

- A = Mandata Impianto
- B = Uscita acqua calda (mod. CPR)
- C = Ingresso Gas
- D = Entrata acqua fredda
- E = Ritorno impianto
- F = Scarico dispositivo di sovrapressione
- G= Rubinetto di riempimento
- H= Rubinetto di svuotamento
- I = Scarico condensa
- R = Ritorno bollitore (mod. SP/A)

Vista raccordi idraulici


ECOFLAM HIGH EFFICIENCY CPR 25/30



Pulizia impianto di riscaldamento


In caso di installazione su vecchi impianti si rileva spesso la presenza di sostanze e additivi nell'acqua che potrebbero influire negativamente sul funzionamento e sulla durata della nuova caldaia. Prima della sostituzione bisogna provvedere ad un accurato lavaggio dell'impianto per eliminare eventuali residui o sporcizie che possono comprometterne il buon funzionamento.

Verificare che il vaso di espansione abbia una capacità adeguata al contenuto d'acqua dell'impianto.



Rappresentazione grafica della prevalenza residua circolatore

Per il dimensionamento delle tubazioni e dei corpi radianti dell'impianto di riscaldamento si valuti il valore di prevalenza residua in funzione della portata richiesta, secondo i valori riportati sul grafico del circolatore.



Collegamenti idraulici

Dispositivo di sovrapressione

Provvedere al montaggio del tubo di scarico della valvola di sicurezza "F" presente nella confezione documenti. Lo scarico del dispositivo di sovrapressione deve essere collegato ad un sifone di scarico con possibilità di controllo visivo per evitare che in caso di intervento dello stesso si provochino danni a persone, animali e cose, dei quali il costruttore non è responsabile.

Collegamento bollitore (mod. SP/A)

La caldaia è predisposta per il collegamento ad un bollitore esterno per la produzione di acqua calda ad uso sanitario.

La regolazione della temperatura avviene tramite sonda NTC (vedi schema elettrico)

In caso di controllo della temperatura con termostato è necessario modificare la versione della caldaia (da tank a solo riscaldamento) tramite il menu 2/ sottomenu 2/ parametro 8.

Impianti a pavimento

Negli impianti di riscaldamento a pavimento, installare un termostato di sicurezza sulla mandata della caldaia (vedere Schema Elettrico). Tale termostato deve essere collocato ad una distanza dalla caldaia sufficiente a garantirne il corretto funzionamento. Se posto troppo vicino, in seguito ad un prelievo di acqua calda sanitaria. l'acqua che rimane nella caldaia, fatta fluire nell'impianto, potrebbe causare l'apertura del contatto del termostato senza che vi sia un reale pericolo di danneggiamento dell'impianto. Questo comporta il blocco del funzionamento della caldaia sia in modo sanitario che riscaldamento e a display compare il codice di errore "116"; il ripristino del funzionamento si avrà in automatico quando il contatto del termostato . raffreddandosi. si chiude.

Nel caso in cui il termostato non possa essere installato come indicato, l'impianto a pavimento dovrà essere protetto installando, a monte del termostato, una valvola termostatica per impedire il flusso di acqua troppo calda verso l'impianto.


Scarico della condensa


L'elevata efficienza energetica produce condensa che deve essere smaltita. A tal fine si deve utilizzare una tubazione in plastica posizionata in modo tale da evitare il ristagno della condensa nella caldaia. La tubazione deve essere collegata ad un sifone di scarico con possibilità di controllo visivo

Rispettare le normative nazionali di installazione in vigore ed eventuali prescrizioni delle autorità locali e di enti preposti alla salute pubblica. Prima della messa in servizio, il sifone deve essere riempito d'acqua.

Versare circa 1/4 di litro dallo scarico dei fumi prima di procedere al raccordo dei condotti scarico/aspirazione o svitare il sifone posto sotto la caldaia, riempirlo d'acqua e riposizionarlo correttamente.


Attenzione! La mancanza di acqua nel sifone provoca la fuoriuscita dei fumi di scarico nell'ambiente.





Schema idraulico


ECOFLAM HIGH EFFICIENCY CPR 25/30



Legenda:

- valvola sfogo aria
- scambiatore primario
- elettrodo di rilevazione
- sonda mandata riscaldamento
- sonda ritorno riscaldamento
- 7. scambiatore secondario
- valvola di sicurezza 3 bar 8.
- 10. by-pass
- 11. rubinetto di svuotamento
- 12. sifone
- 13. rubinetto di riempimento
- 14. filtro riscaldamento
- 15. flussimetro sanitario
- 16. valvola deviatrice motorizzata
- 17. sensore di pressione
- 18. circolatore
- 19. vaso di espansione
- 20. valvola gas
- 21. ventilatore
- 22. elettrodo di accensione
- 23. sicurezza scambiatore primario
- A. Mandata impianto/bollitore
- B. Uscita acqua calda
- C. Ingresso Gas
- D. Entrata acqua fredda
- E. Ritorno impianto
- L. Entrata fredda bollitore
- M. Guaina per sonda temperatura acqua sanitaria
- N. Ricircolo bollitore
- R. Ritorno bollitore

ECOFLAM HIGH EFFICIENCY SP/A 25/30



Collegamento condotti aspirazione e scarico fumi

La caldaia è idonea a funzionare in modalità B prelevando aria dall'ambiente e in modalità C prelevando aria dall'esterno.
Nell'installazione di un sistema di scarico fare attenzione alle tenute per evitare infiltrazioni di fumi nel circuito aria.

Le tubazioni installate orizzontalmente devono avere una pendenza (3%) verso l'alto per evitare ristagni di condensa.

Nel caso di installazione di tipo B il locale in cui la caldaia viene installata deve essere ventilato da una adeguata presa d'aria conforme alle norme vigenti. Nei locali con rischio di vapori corrosivi (esempio lavanderie, saloni per parrucchiere, ambienti per processi galvanici ecc.) è molto importante utilizzare l'installazione di tipo C con prelievo di aria per la combustione dall'esterno. In questo modo si preserva la caldaia dagli effetti della corrosione.

Tipologie di collegamento della caldaia alla canna fumaria

Per la realizzazione di sistemi di aspirazione/scarico di tipo coassiale è obbligatorio l'utilizzo di accessori originali.

I condotti scarico fumi non devono essere a contatto o nelle vicinanze di materiali infiammabili e non devono attraversare strutture edili o pareti di materiale infiammabile.

Nel caso di installazione per sostituzione di una vecchia caldaia il sistema di aspirazione e scarico fumi andrà sempre sostituito.

La giunzione dei tubi scarico fumi viene realizzata con innesto maschio/ femmina e guarnizione di tenuta. Gli innesti devono essere disposti sempre contro il senso di scorrimento della condensa.

- collegamento coassiale della caldaia alla canna fumaria di aspirazione/ scarico,
- collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall'esterno,
- collegamento sdoppiato della caldaia alla canna fumaria di scarico con aspirazione aria dall'ambiente.

Nel collegamento tra caldaia e canna

fumaria debbono essere impiegati prodotti resistenti alla condensa. Per le lunghezze e cambi di direzione dei collegamenti consultare la tabella tipologie di scarico.

I kit di collegamento aspirazione/ scarico fumi vengono forniti separatamente dall'apparecchio in base alle diverse soluzioni di installazione.

Il collegamento dalla caldaia alla canna fumaria è eseguito in tutti gli apparecchi con tubazioni coassiali ø60/100 o tubazioni sdoppiate ø 80/80. Per le perdite di carico dei condotti fare riferimento al catalogo fumisteria. La resistenza supplementare deve essere tenuta in considerazione nel suddetto dimensionamento.

Per il metodo di calcolo, i valori delle lunghezze equivalenti e gli esempi installativi far riferimento al catalogo fumi




ATTENZIONE!!

Assicurarsi che i passaggi di scarico e ventilazione non siano ostruiti.

Assicurarsi che i condotti di scarico fumi non abbiano perdite La caldaia è predisposta per l'allacciamento ad un sistema di aspirazione e scarico fumi coassiale 60/100.

Per l'utilizzo di tipologie di aspirazione e scarico sdoppiato è necessario utilizzare una delle due prese aria. Rimuovere il tappo svitando la vite ed inserire il raccordo per la presa aria contenuto nel Kit scarico sdoppiato.








Tabella Lunghezza condotti aspirazione/scarico


		Lunghezza n aspirazione/	Diametro		
Tipologia scarico f		ECOFLAM	ECOFLAM	condotti	
30011001	uiiii	HIGH EFFICIENCY 25 CPR - 25 SP/A	(mm)		
	C13 C33	12	10	ø 60/100	
sistemi	C43	36	30	ø 80/125	
coassiali	B33	12	10	ø 60/100	
	БЭЭ	36 30		ø 80/125	
		S1 = S2	S1 = S2		
	C13	36	30	ø 80/80	
	C33	60	50	Ø 80/80	
	C43	36	30		
	C13	5	2		
sistemi	C33	6	2,5	ø 60/60	
sdoppiati	C43	5	2		
	CES	S1 + S2	S1 + S2	ø 80/80	
	C53 C83	60	60	00/00 ש	
		18	11	ø 60/60	
	B23	60	60	ø 80	

S1. aspirazione aria -S2. scarico fumi

Tipologie di aspirazione/scarico fumi







Collegamenti elettrici



Attenzione! Prima di qualunque intervento nella caldaia togliere l'alimentazione elettrica tramite l'interruttore bipolare esterno.

Per una maggiore sicurezza far effettuare da personale qualificato un controllo accurato dell'impianto

Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto o per anomalie di alimentazione elettrica. Verificare che l'impianto sia adeguato alla potenza massima assorbita dalla caldaia indicata sulla targhetta. Controllare che la sezione dei cavi sia idonea, comunque non inferiore a 0,75

Il corretto collegamento ad un efficiente impianto di terra è indispensabile per garantire la sicurezza dell'apparecchio. Il cavo di alimentazione deve essere allacciato ad una rete di 230V-50Hz rispettando la polarizzazione L-N ed il collegamento di terra.

In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione rivolgersi a personale qualificato, per l'allacciamento alla caldaia utilizzare il filo di terra (giallo/verde) più lungo dei fili attivi (N - L).



Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito con allacciamento fisso (non con spina mobile) e dotato di un interruttore bipolare con distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.


Sono vietate prese multiple, prolunghe o adattatori.

E' vietato utilizzare i tubi dell'impianto idraulico, di riscaldamento e del gas per il collegamento di terra dell'apparecchio.

La caldaia non è protetta contro gli effetti causati dai fulmini.

In caso si debbano sostituire i fusibili di rete, usare fusibili da 2A rapidi.

Cavo alimentazione



Collegamento Periferiche

Per accedere alle connessioni delle periferiche procedere come segue:

- scollegare elettricamente la caldaia
- rimuovere il carter sganciandolo dal portastrumenti
- rimuovere il mantello frontale
- ruotare il pannello portastrumenti
- sganciare le due clip "a", ruotare in alto il pannello "b" per accedere al collegamento delle periferiche

svitare le due viti "c" e rimuovere il coperchio "d" del portastrumenti per accedere alla scheda elettronica.



BUS = Collegamento periferiche modulanti


TA2 = Termostato ambiente Zona 2 o termostato limite per impianti a pavimento


SE = Sonda Esterna


TNK = Sonda bollitore (Solo modelli SP/A)

SOL = Sonda solare

TA1 = Termostato ambiente Zona 1









Attenzione! Per il collegamento ed il posizionamento dei cavi delle periferiche optionali vedere le avvertenze relative all'installazione delle periferiche stesse.


Collegamento termostato ambiente

- allentare il fermacavo con un cacciavite e inserire il cavo proveniente dal termostato ambiente
- collegare i cavi al morsetto TA1, rimuovendo il ponticello
- assicurarsi che siano ben collegati e che non vengano messi in trazione quando si chiude o si apre lo sportello portastrumenti
- richiudere lo sportellino, richiudere lo sportello portastrumenti e il mantello frontale.


Schema elettrico ECOFLAM HIGH EFFICIENCY 25/30 CPR

Per una maggiore sicurezza far effettuare da personale qualificato un controllo accurato dell'impianto elettrico.

Il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto o per anomalie di alimentazione elettrica.



Schema elettrico ECOFLAM HIGH EFFICIENCY 25/30 SP/A



Messa in funzione


Procedura di accensione

Premere il tasto ON/OFF sul pannello comandi dopo qualche secondo il display visualizza:

- a. la modalità di funzionamento impostata tramite i simboli i e 📇
- b. le cifre indicano:
 - in modalità riscaldamento la temperatura di mandata impostata
 - in modalità sanitario la temperatura dell'acqua calda sanitaria impostata.

Viene inoltre segnalato lo svolgimento di alcune funzioni:

□IS - Ciclo disareazione attivato



Predisposizione al servizio

Per garantire la sicurezza ed il corretto funzionamento dell'apparecchio la messa in funzione della caldaia deve essere eseguita da un tecnico qualificato in possesso dei requisiti di legge.

Alimentazione Elettrica

- Verificare che la tensione e la frequenza di alimentazione coincidano con i dati riportati sulla targa della caldaia
- verificare l'efficienza del collegamento di terra.

Riempimento circuito idraulico

Procedere nel modo seguente:

- aprire le valvole di sfogo dei radiatori dell'impianto;
- allentare il tappo della valvola automatica di sfogo aria posta sul circolatore;
- aprire gradualmente il rubinetto di riempimento della caldaia e chiudere le valvole di sfogo aria sui radiatori appena esce acqua;
- chiudere il rubinetto di riempimento caldaia quando la pressione indicata sull'idrometro è di 1-1,5 bar.

Alimentazione Gas

Procedere nel modo seguente:


- verificare che il tipo di gas erogato corrisponda a quello indicato sulla targhetta della caldaia
- aprire porte e finestre
- evitare la presenza di scintille e fiamme libere
- verificare la tenuta dell'impianto del combustibile con rubinetto di intercettazione posto in caldaia chiuso e successivamente aperto con valvola del gas chiusa (disattivata), per 10 minuti il contatore non deve indicare alcun passaggio di gas.

Prima accensione

- 1. Assicurarsi che:
 - il rubinetto gas sia chiuso;
 - il collegamento elettrico sia stato effettuato in modo corretto. Assicurarsi in ogni caso che il filo di terra verde/giallo sia collegato ad un efficiente impianto di terra.
 - sollevare, con un cacciavite, il tappo della valvola sfogo aria automatica;
 - l'indicazione della pressione d'impianto sul manometro sia superiore a 1 bar;
 - accendere la caldaia (premendo il tasto ON/OF-F)
 e selezionare la modalità standby, non ci sono richieste né dal

sanitario né dal

riscaldamento.



La caldaia inizierà un ciclo di disareazione di circa 7 minuti. al termine



- verificare che l'impianto si completamente disareato e, in caso contrario, ripetere l'operazione.
- spurgare l'aria dai radiatori
- aprire l'acqua calda sanitaria fino allo sfiato completo del circuito
- il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione sia idoneo e libero da eventuali ostruzioni.
- le eventuali necessarie prese di ventilazione del locale siano aperte (installazioni di tipo B).
- 2. Aprire il rubinetto del gas e verificare la tenuta degli attacchi compresi quelli della caldaia verificando che il contatore non segnali alcun passaggio di gas. Eliminare eventuali fughe.
- Mettere in funzione la caldaia attivando il funzionamento invernale o estivo.

Funzione Disareazione

Premendo il tasto ESC per 5 secondi la caldaia attiva un ciclo di disareazione di circa 7 minuti. La funzione può essere interrotta premendo il tasto ESC. Se necessario è possibile attivare un nuovo ciclo. Verificare che la caldaia sia in Stand-by, nessuna richiesta dal circuito riscaldamento o dal sanitario.

Messa in funzione

Analisi della combustione


Nota: E' indispensabile rispettare l'ordine delle operazioni da svolgere.

Operazione 1 Verifica della pressione di alimentazione

Allentare la vite 1 ed inserire il tubo di raccordo del manometro nella presa pressione.


Attivare le Funzione Spazzacamino alla massima potenza sanitario Premere il tasto Reset per 10 secondi, sul display viene visualizzato TEST ed il simbolo !!!!

La pressione deve corrispondere a quella prevista per il tipo di gas per cui la caldaia è predisposta – vedi Tabella riepilogativa gas.



Operazione 2 Collegamento analizzatore

Collegare l'analizzatore della combustione alla presa di analisi di sinistra, svitando la vite ed estraendo l'otturatore.



Analisi della combustione

Operazione 3 Regolazione del CO2 alla massima potenza (sanitario)

Aprire un rubinetto dell'acqua calda alla massima portata.

Attivare la Funzione Spazzacamino premendo il tasto Reset per 10 secondi.

ATTENZIONE!! Attivando la Funzione Spazzacamino la temperatura dell'acqua in uscita dalla caldaia può superare i 65°C.

Sul display viene visualizzato TEST ed il simbolo **IIII**. La caldaia viene forzata alla massima potenza riscaldamento.



Ruotare l'encoder per attivare la caldaia alla massima potenza sanitario. Sul display viene visualizzato il simbolo



Prima di iniziare l'analisi della combustione, attendere un minuto in modo che la caldaia si stabilizzi. Rilevare il valore del C02(%) e confrontarlo con quanto riportato nella tabella seguente:

Nota: Valori misurati con camera di

	ECOFLAM HIGH EFFICIENCY				
	25 30 CPR - SP/A CPR - SP/A				
Gas	CO ₂ (%)				
G20	9,3 ± 0,2				
G31	10,0 ± 0,2				


combustione chiusa.

Se il valore del C02 (%) è diverso da quanto indicato in tabella, procedere alla regolazione della valvola gas come sotto indicato, altrimenti passare all'operazione successiva.

Regolazione valvola gas alla massima potenza (sanitario)

Effettuare la regolazione della valvola gas ruotando gradualmente in senso orario la vite 4 per diminuire il valore del C02 (1/4 di giro modifica il valore di circa 0,2%). Dopo ogni modifica, attendere un minuto per stabilizzare il valore del C02.

Se il valore rilevato coincide con quello indicato in tabella, la regolazione è terminata. In caso contrario ripetere



l'operazione.

Nota: La funzione Spazzacamino si disattiva automaticamente dopo 10 minuti o manualmente premendo il tasto Reset.

Operazione 4 Regolazione del C02 alla potenza minima

Con la funzione Spazzacamino attivata, ruotare l'encoder fino a selezionare i simboli e La caldaia viene attivata alla minima potenza.



Prima di iniziare l'analisi attendere un minuto che la caldaia si stabilizzi. Se il valore del C02 (%) si discosta di 0,5% da quello rilevato alla massima potenza, procedere alla regolazione come sotto indicato.

Se il valore coincide passare all'operazione successiva.


Regolazione della valvola gas alla potenza minima

Rimuovere il tappo ed effettuare la regolazione agendo sulla vite

2. Ruotando in senso antiorario si diminuisce il valore del C02.

Dopo ogni regolazione attendere un minuto per stabilizzare il valore C02.


Misurare il valore finale del C02, dopo un minuto, e se corrisponde a quello previsto, la regolazione è terminata. In caso contrario ripetere l'operazione.



ATTENZIONE!! Se il valore del CO2 alla minima potenza viene modificato è necessario ripetere la regolazione alla massima potenza.

Nel caso in cui ci siano difficoltà a tarare il CO2 alla portata termica minima si può eseguire la seguente procedura:

- Collegare un manometro alla presa di pressione 5 "P INT" della valvola gas;
- Attivare la funzione spazzacamino alla potenza massima sanitario;
- Regolare la pressione, mediante la vite del minimo 2, in modo da misurare una pressione pari a circa 0 mbar:
- Scollegare il manometro e riposizionare correttamente la vite 5 "P INT"
- Attivare la funzione spazzacamino alla potenza minima;
- Eseguire la regolazione del CO2 come indicato sopra.



Operazione 5 Termine delle operazioni di regolazione

Uscire dalla funzione Spazzacamino premendo il tasto Reset.
Chiudere il rubinetto dell'acqua.
Verificare ed eventualmente eliminare eventuali perdite di gas.

Rimontare il pannello frontale dell'apparecchio.

Riposizionare l'otturatore sulla presa di analisi.

Messa in funzione

Regolazioni

Regolazione della massima potenza riscaldamento regolabile menu 2/ sottomenu 3/parametro 1

Con tale parametro si limita la potenza utile della caldaia.

La percentuale equivarrà ad un valore della potenza utile compresa tra la potenza minima (0) e la potenza massima (99) .

Per controllare la massima potenza riscaldamento accedere al parametro e, se necessario, modificare il valore come indicato nella Tabella Pressioni Gas.

Controllo della potenza di lenta accensione


menu 2/sottomenu 2/parametro 0
Con tale parametro si limita la potenza utile della caldaia in fase di accensione. La percentuale equivarrà ad un valore della potenza utile compresa tra quella minima (0) e la massima (99). Per controllare la potenza di lenta accensione accedere al parametro e, se necessario, modificare il valore del parametro fino a

Regolazione del ritardo di accensione riscaldamento menu 2/sottomenu 3/parametro 5

rilevare la corretta pressione.

Tale parametro permette di impostare in manuale (0) o in automatico (1) il tempo di attesa prima di una successiva riaccensione del bruciatore dopo lo spegnimento per raggiunta termostatazione.

Selezionando manuale è possibile impostare il ritardo in minuti con il parametro successivo - menu 2/sottomenu 3/parametro 6) da 0 a 7 minuti. Selezionando automatico la caldaia provvederà a stabilire il tempo di ritardo in base alla temperatura di set-point.



Messa in funzione

Regolazioni

Tabella riepilogativa gas

ECOFLAM HIGH EFFICIENC	parametro		CPR SP/A	30 CPR 30 SP/A		
		G20	G31	G20	G31	
Indice di Wobbe inferiore (15		45,67	70,69	45,67	70,69	
Pressione di alimentazione (r	mbar)		20	37	20	37
Lenta Accensione (%)		220	6	0	62	
Max. Potenza Riscaldamento	Regolabile	231	6	7	67	
Velocità ventilatore al minimo) (%)	233	()	0	
Velocità ventilatore maxi risca	aldamento (%)	234	67		76	
Velocità ventilatore maxi sani	itario (%)	232	80		82	
Consumi max/min	max sanitario		2,75	2,02	3,17	2,33
(15°C, 1013 mbar)	max riscaldamento		2,33	1,71	2,96	2,17
(nat - m3/h) (GPL - kg/h)	min	0,26	0,19	0,32	0,23	

Cambio Gas

La caldaia può essere trasformata per uso da gas metano (G20) a Gas Liquido (G30 - G31) o viceversa a cura di un Tecnico Qualificato con l'utilizzo dell'apposito Kit.

Sistemi di protezione caldaia

Condizioni di arresto dell'apparecchio

La caldaia è protetta da malfunzionamento tramite controlli interni da parte della scheda elettronica, che opera se necessario un blocco di sicurezza. In caso di blocco viene visualizzato sul display del pannello comandi un codice che si riferisce al tipo di arresto ed alla causa che lo ha generato.

Si possono verificare due tipi di arresto.


Arresto di sicurezza

Questo tipo di errore è di tipo "volatile", ciò significa che viene automaticamente rimosso al cessare della causa che lo aveva provocato.

Sul display viene visualizzato il codice che lampeggia alternativamente alla scritta Err (es.: Err/201).

Non appena la causa dell'arresto scompare, la caldaia riparte e riprende il suo normale funzionamento.

Se la caldaia segnalerà ancora l'arresto di sicurezza, spegnere la caldaia. Portare l'interruttore elettrico esterno in posizione OFF, chiudere il rubinetto del gas e contattare un tecnico qualificato.




Arresto di sicurezza per insufficiente pressione acqua

In caso di pressione insufficiente dell'acqua nel circuito riscaldamento la caldaia segnala un arresto di sicurezza, il display visualizza Err/IDB - (Vedi tabella).

Verificare la pressione sull'idrometro e provvedere al reintegro tramite il rubinetto posto sotto la caldaia. Chiudere il rubinetto non appena la pressione sale a 1 - 1,5 mbar.


Se la richiesta di reintegro dovesse essere frequente, spegnere la caldaia, portare l'interruttore elettrico esterno in posizione OFF, chiudere il rubinetto del gas e contattare un tecnico qualificato per verificare la presenza di eventuali perdite di acqua.



Blocco funzionamento

Questo tipo di errore è di tipo "non volatile", ciò significa che non viene automaticamente rimosso, sul display viene visualizzato RESET ed il codice che lampeggiano alternativamente (es.: Err/SOI).

In questo caso la caldaia non riparte automaticamente e potrà essere sbloccata solo tramite la pressione del tasto **Reset**. Sul display compare $\square K$. Dopo alcuni tentativi di sblocco, se il problema si ripete è necessario far intervenire un tecnico qualificato.



La prima cifra del codice di errore (Es: 1 01) indica in quale gruppo funzionale della caldaia si è determinato l'errore:

- 1 Circuito Primario
- 2 Circuito Sanitario
- 3 Parte Elettronica interna
- 4 Parte Elettronica esterna
- 5 Accensione e Rilevazione
- 6 Ingresso aria-uscita fumi
- 7- Multizone riscaldamento (Moduli Gestione Zone optional)

Avviso di malfunzionamento

Questo avviso viene indicato sul display nel seguente formato:

5 P 3 -la prima cifra che indica il gruppo funzionale è seguita da una P (avviso) e dal codice relativo al particolare avviso.

Importante

Se il blocco si ripete con frequenza, si consiglia l'intervento del Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Per motivi di sicurezza, la caldaia consentirà comunque un numero massimo di 5 riarmi in 15 minuti (pressioni del tasto RESET) al sesto tentativo entro i 15 minuti la caldaia va in arresto di blocco, in questo caso è possibile sbloccarla solo togliendo l'alimentazione elettrica. Nel caso il blocco sia sporadico o isolato non costituisce un problema.

Sicurezza antigelo

La caldaia è dotata di una protezione antigelo che provvede al controllo della temperatura di mandata della caldaia: se tale temperatura scende sotto i 8°C si attiva la pompa (circolazione nell'impianto di riscaldamento) per 2 minuti

Dopo i due minuti di circolazione la scheda elettronica verifica quanto segue:

- a- se la temperatura di mandata è > di 8°C la pompa si ferma;
- b- se la temperatura di mandata è > di 4°C e < di 8°C la pompa si attiva per altri 2 minuti;
- c- se la temperatura di mandata è < di 4°C si accende il bruciatore (in riscaldamento alla minima potenza) fino al raggiungimento dei 33°C. Raggiunta la temperatura il bruciatore si spegne ed il circolatore continua a funzionare per altri due minuti.

La protezione antigelo è attiva solo con la caldaia perfettamente funzionante:

- la pressione dell'impianto è sufficiente;
- la caldaia è alimentata elettricamente;
- il gas viene erogato.

ATTENZIONE!! modelli SP/A.
SE LA CALDAIA NON VIENE
COLLEGATA AD UN BOLLITORE
ESTERNO (modalità SOLO
RISCALDAMENTO) È NECESSARIO
RIMUOVERE IL MOTORE DELLLA
VALVOLA A 3 VIE ALTRIMENTI LA
SICUREZZA ANTIGELO NON È
ATTIVA.

Sistemi di protezione caldaia

Tabella riepilogativa codici errori


Circuito	Primario							
Display	Descrizione							
101	Sovratemperatura							
103								
104	Circolazione Insufficiente							
105								
106								
107								
108	Mancanza acqua (richiesto riempimento)							
110	Circuito aperto o cortocircuito sonda mandata riscaldamento							
112	Circuito aperto o cortocircuito sonda ritorno riscaldamento							
114	Circuito aperto o cortocircuito sonda esterna							
116	Termostato pavimento aperto							
118	Problema alle sonde circuito primario							
1P1	1 residing direction of control printane							
1P2								
1P3	Segnalazione circolazione insufficiente							
1P4								
	Sanitario							
203	Sonda accumulo difettosa ECOFLAM HIGH EFFCIENCY SP/A							
205	Sonda Ing San Difettosa Kit solare (optional)							
	ettronica Interna							
301	Errore EEPROM							
302	Errore di comunicazione							
303	Errore scheda principale							
	Troppi tentativi di RESET							
305	Errore scheda principale							
306	Errore scheda principale							
307	Errore scheda principale							
3P9	Avviso Manutenzione							
	ettronica Esterna							
411	Circuito aperto o cortocircuito sonda ambiente Zona 1							
412	Circuito aperto o cortocircuito sonda ambiente Zona 2							
413	Circuito aperto o cortocircuito sonda ambiente Zona 3							
	one e rilevazione							
501	Mancanza fiamma							
502	Rilevamento fiamma con valvola gas chiusa							
504	Distacco fiamma							
5P1	Primo tentativo di accensione fallito							
5P2	Secondo tentativo di accensione fallito							
5P3	Distacco fiamma							
_	Aria / Uscita Fumi							
610	Sonda scambiatore aperta							
612	Velocità ventilatore insufficiente							
	e Riscaldamento (Moduli Gestione Zone - optional)							
701	Circuito aperto o cortoc. sonda mandata risc. ZONA 1							
702	Circuito aperto o cortoc. sonda mandata risc. ZONA 2							
703	Circuito aperto o cortoc. sonda mandata risc. ZONA 3							
711	Circuito aperto o cortoc. sonda riorno risc. ZONA 1							
712	Circuito aperto o cortoc. sonda ritorno risc. ZONA 2							
713	Circuito aperto o cortoc. sonda ritorno risc. ZONA 3							
722	Sovratemperatura ZONA 2							
723	Sovratemperatura ZONE 3							
750	Tutte le zone bloccate							

Menu di impostazione - regolazione - diagnostica

La caldaia permette di gestire in maniera completa il sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda ad uso sanitario.

La navigazione all'interno dei menu permette di personalizzare il sistema caldaia + periferiche connesse ottimizzando il funzionamento per il massimo comfort ed il massimo risparmio. Inoltre fornisce importanti informazioni relative al buon funzionamento della caldaia.

I parametri relativi ad ogni singolo menu sono riportati nelle pagine seguenti. L'accesso e la modifica dei vari parametri viene effettuata attraverso il tasto MENU/OK e l'encoder (vedi fig. sotto riportata).




Il numero dei menù, dei sotto-menù e dei parametri viene visualizzato dal display.

Per accedere ai Menù aprire lo sportello e procedere come segue (es.: modifica parametro 231):

- premere contemporaneamente i tasti ESC e MENU/OK per 5 secondi. Sul display compare 222 Attenzione! I menu sono riservati al tecnico qualificato e sono accessibili solo dopo aver impostato il codice d'accesso.
- 2. ruotare l'encoder per selezionare 234
- premere il tasto MENU/OK per accedere all'Area Tecnica
- ruotare l'encoder per selezionare il menu completo M∈NU
- 5. premere il tasto MENU/OK per accedere al menu completo.
- 6. sul display lampeggia il menu 🛭
- 7. ruotare l'encoder per selezionare il menu **᠒**
- 8. premere MENU/OK per accedere al menu 2.
- 9. inizia a lampeggiare il sottomenu **2** Impostazioni generali 1
- 10. ruotare l'encoder per selezionare il sotto-menu **2 3**
- premere MENU/OK per accedere al sotto-menu
- 12. inizia a lampeggiare il parametro
- 13. ruotare l'encoder per selezionare il parametro **23** €
- 14. premere il tasto MENU/OK per accedere al parametro, il display visualizza il valore "es: **75**"
- 15. ruotare l'encoder per selezionare il nuovo valore "es: **10**"
- 16. premere il tasto MENU/OK per memorizzare la modifica o il tasto ESC per uscire senza memorizzare.

Per uscire dall'area tecnica premere il tasto ESC fino a ritornare alla normale visualizzazione



Menu di impostazione - regolazione - diagnostica

La caldaia permette di gestire in maniera completa il sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda ad uso sanitario.

La navigazione all'interno dei menu permette di personalizzare il sistema caldaia + periferiche connesse ottimizzando il funzionamento per il massimo comfort ed il massimo risparmio. Inoltre fornisce importanti informazioni relative al buon funzionamento della caldaia.

Il display visualizza, prima di accedere al MENU COMPLETO, le seguenti viste con accesso diretto ad alcuni parametri. Per visualizzare tutti i menu ed i parametri disponibili accedere alla vista MENU COMPLETO.

I menu disponibili sono i seguenti:

d'accesso (riservato tecnico qu							
Guida parametri - Cambio Gas							
	<u>- 220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270</u>						
Guida parametri - Settaggio caldaia - ⊆∈⊤							
220 - 230 - 231 - 223 - 238 - 245 - 246							
Guida parametri - Cambio Sch	_						
				- 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 -247 - 250 - 253			
Guida parametri - Visualizzazi	_						
	82	1 - 8	322	- 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 835 - 840			
Guida parametri - Zone Riscal	dam	ente	o -	ZONE			
	040	0 - 4	102	- 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830			
Visualizzazione - Errori - ∈RF	2						
	- II d	ispl	ay v	visualizza il codice degli ultimi 10 errori			
	(ru	otar	e l'e	encoder per scorrere gli errori)			
MENU COMPLETO - MENU							
	0	Re	ete				
		0	2	Rete Bus			
		0	4	Display			
	2	Pa	aran	netri Caldaia			
	\top	2	0	Impostazioni Generali 1			
		2 2 Impostazioni Generali 2					
	-	2	3	Parametri Riscaldamento Parte 1			
		2	4	Parametri Riscaldamento Parte 2			
	-	2	5	Parametri Sanitario			
	-	2	6	Forzamenti manuali caldaia			
	-	2	7	Test & Utilities			
		2	8	Ripristino impostazioni di fabbrica			
	4	Pa		metri Zona 1 (se presenti periferiche modulanti)			
		4	_	Impostazione Temperature zona 1			
		4	_	Impostazione zona 1			
		4	_	Diagnostica			
	5	_		netri Zona 2 (se presenti periferiche modulanti)			
	Ť	- 5		Impostazione Temperature zona 2			
		5	_	Impostazione zona 2			
		5	_	Diagnostica Zona 2			
	6	_	_	metri Zona 3 (se presenti periferiche modulanti)			
	Ť	6	_	Impostazione Temperature zona 3			
		6		Impostazione zona 3			
6 3 Diagnostica Zona 3							
	8 Parametri assistenza						
		8	1	Statistiche			
		8	_				
		8	_	Temperature caldaia			
		8	_	Solare e bollitore (se presenti)			
		8	_	Service - Assistenza Tecnica			
	_	- 8	16	Elenco errori			

=	to-menu	ametro			ostazioni abbrica	
menu	sotto	par	descrizione	range	impo di fa	

ME	MENU COMPLETO - MENU								
INS	INSERIMENTO CODICE D'ACCESSO				222	ruotare l'encoder per selezionare 234 e premere il tasto Мели/Ок			
0	0 RETE								
0	2	RE	TE BUS						
0	2	0	Rete Bus attuale	0 = Caldaia 1 = Controllo Remoto 2 = Controllo solare 9= Sensore ambiente 10 = Controllo multizona					
0	4	IM	POSTAZIONE DISPLAY						
0	4	0	Zona Riscaldamento da regolare dal pannello comandi della caldaia	1 = Zona 1 2 = Zona 2 3 = Zona 3	1				
2	PA	RAN	METRI CALDAIA						
2	0	IIV	IPOSTAZIONI GENERALI 1						
2	0	0	Impostazione temperatura sanitario	da 36 a 60 (°C)		regolabile dalla manopola 5			
2	2	IM	POSTAZIONI GENERALI 2						
2	2	0	Lenta Accensione	da 0 a 100		vedi paragrafo Regolazioni Gas			
2	2	3	Termostato Pavimento\TA2	0 = Termostato imp. Pavi- mento 1 =Termostato Ambiente 2	0				
2	2	4	Sistema Confort Intelligente (Termoregolazione)	0 = Assente 1 = Presente	0	E' possibile attivare la termoregolazione premento il tasto SCI			
2	2	5	Ritardo partenza in riscaldamento	0= Disattivato 1= 10 secondi 2= 90 secondi 3= 210 secondi	0	Utilizzare con Clip-in 2 zone (optional)			
2	2	8	Versione Caldaia Modelli CPR - NON MODIFICARE	da 0 a 5	0				
			Versione Caldaia Modelli SP/A Attenzione! Modificare da 1 a 2 in caso di collegamento ad un bollitore esterno con termostato.	da 0 a 5 0 = Mista Istantanea 1 = Accumulo Ext con Sonda NTC 2 = Accumulo Ext con Termostato 3 - 4 - 5 = NON UTILIZZARE	1	RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica			
2	2	9	Settaggio potenza nominale caldaia			RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica			

menu	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica			
2	3	PA	ARAMETRI RISCALDAMENTO - PARTE 1					
2	3	1	Max Potenza Riscaldamento regolabile	da 0 a 100		vedi Tabella riepilogativa gas		
2	3	2	Massima potenza sanitario - NON MODIFICARE	da 0 a 100 (%)				
2	3	3	Minima potenza - NON MODIFICARE	da 0 a 100 (%)		RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica o cambio gas - vedi paragrafo		
2	3	4	Massima potenza riscaldamento - NON MODIFICARE	da 0 a 100 (%)		Regolazione Gas		
2	3	5	Selezione Tipologia ritardo d'accensione in riscaldamento	0 = Manuale 1 = automatico	1			
2	3	6	Impostazione tempo ritardo d'accensione in riscaldamento	da 0 a 7 (minuti)	3			
2	3	7	Post-circolazione riscaldamento	da 0 a 15 (minuti) o CO (in continuo)	3			
2	4	PA	RAMETRI RISCALDAMENTO - F	PARTE 2				
2	4	3	Post-ventilazione dopo richiesta riscaldamento	0 = OFF (durata 5 secondi) 1 = ON (durata 3 minuti)	0			
2	4	4	Tempo incremento temperatura riscaldamento	da 0 a 60 (minuti)	16	attivo solo con T. A. on/off e Termoregolazione attivata (parametro 421 o 521 su 01 = Dispositivi ON/OFF)		
			Tale parametro permette di impo mandata con step di 4°C (max 1			nento automatico della temperatura di lore 0 tale funzione non è attiva.		
2	4	5	Velocità MAX Circolatore	da 75 a100	100			
2	4	6	Velocità MIN Circolatore	da 40 a 100				
2	4	7	Indicazione dispositivo per rilevazione pressione circuito riscaldamento	0 = Solo sonde temperatura 1 = Pressostato di minima 2 = Sensore di pressione	1	RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della scheda elettronica		
2	4	9	Correzione temperatura esterna	da -3 a 3 (°)	0	Solo con sonda esterna collegata (optional)		
2	5	PA	RAMETRI SANITARIO					
2	5	0	Funzione COMFORT	0 = Disabilitata 1 = Temporizzata 2 = Sempre attiva	0	Temporizzata = attiva per 30 minuti In caso di collegamento al controllo re- moto è possibe programmare il Comfort sanitario		
				L'apparecchio consente di aumentare il comfort nell'erogazione di acqua sanitaria tramite la funzione "COMFORT". Tale funzione mantiene caldo lo scambiatore secondario durante i periodi di inattività della caldaia; ciò al fine di aumentare il benessere termico iniziale di prelievo di acqua erogando a una temperatura maggiore. Il Display visualizza la scritta COMFORT				
2	5	1	Ritardo d'accensione durante un ciclo COMFORT	da 0 a 120 minuti	0			
2	5	2	Ritardo partenza in sanitario	da 5 a 200 (da 0,5 a 20 secondi)	5	Anti-colpo d'ariete		

meun	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica			
2	5	3	Logica spegnimento bruciatore in sanitario	0 = Anticalcare (stop a > 67°C) 1 = Set-point +4°C	0	Impostare ad 1 con Clip-in solare collegato		
2	5	4	Post-circolazione e post- ventilazione dopo prelievo sanitario	0 = OFF 1 = ON (= 3 minuti)	0			
2	5	5	Ritardo partenza in riscaldamento dopo prelievo sanitario	da 0 a 30 (minuti)	0			
2	5	7	Funzione Antilegionella	0 = OFF 1 = ON	0	ECOFLAM HIGH EFFICIENCY SP/A - Attivo con caldaia collegata ad un bollitore esterno con sonda NTC.		
			con una temperatura compresa t	ra 20 e 40 °C. Se attivata, nel c	aso in	olte, si sviluppano nei tubi e nei bollitori cui la temperatura del bollitore resti per el bollitore fino a raggiungere i 65°C per		
2	6	FO	RZAMENTI MANUALI CALDAIA					
2	6	0	Attivazione modo manuale	0 = OFF 1 = ON	0			
2	6	1	Forzamento pompa caldaia	0 = OFF 1 = ON	0			
2	6	2	Forzamento ventilatore	0 = OFF 1 = ON	0			
2	6	3	Forzamento valvola deviatrice	0 = Sanitario 1 = Riscaldamento	0			
2	7	TE	ST & UTILITIES					
2	7	0	Funzione Test - Spazzacamino ruotare l'encoder per selezionare la modalità di funzionamento	TEST+'IIII = funzionamento alla max potenza riscaldamento TEST+.'-= funzionamento alla max potenza sanitario TEST+ :IIII .' = funzionamento alla potenza minima		Attivabile anche premendo per 10 secondi il tasto Reset. La funzione si disabilita dopo 30 minuti o premendo il Tasto Reset		
2	7	1	Ciclo Disareazione	Premere il tasto Menu/Ok				
2	8	RE	SET MENU 2					
2	8	0	Ripristino delle impostazioni di fabbrica del menu 2	Reset? OK = Si, ESC = NO		Per resettare tutti i parametri alle impostazioni iniziali di fabbrica premere il tasto OK.		
4	PA	RAN	METRI ZONA 1					
4	0	IMI	POSTAZIONE TEMPERATURE 2	ONA 1				
4	0	2	Impostazione Temperatura Fissa Riscaldamento	da 20 a 45 °C (bassa temperatura 420 =0)	25	Da impostare per termoregolazione a		
				da 35 a 85 °C (alta temperatura 420 =1)	70	temperatura fissa (vedi parametro 421)		
4	2	IM	POSTAZIONE ZONA 1					
4	2	0	Impostazione Range Temperature	0 = da 20 a 45°C (imp. bassa temp.) 1 = da 35 to 85 °C (imp. alta temp.)	1	Selezionare in base alla tipologia di impianto		

meun	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica			
4	2	1	Selezione Tipologia Termoregolazione in base alle periferiche connesse	0 = Temperatura fissa di mandata 1 = Dispositivi ON/OFF 2 = Solo Sonda Ambiente 3 = Solo Sonda Esterna 4 = Sonda Ambiente + S. Esterna	1			
4	2	2	Selezione curva Termoregolazione	da 0.2 a 0.8 (bassa temperatura) da 1.0 a 3.5 (alta temperatura)	0.6 1.5			
			Nel caso di utilizzo della sonda esterna, la caldaia calcola la temperatura di mandata più idonea tenendo conto della temperatura all'esterno e del tipo di impianto. Il tipo di curva va scelta in funzione della temperatura di progetto dell'impianto e dell'entità delle dispersioni presenti nella struttura. Per impianti ad alta temperatura è possibile scegliere tra una delle curve a lato rappresentate.			35 30 25 20 15 annual adular graphe annual		
4	2	3	Spostamento parallelo della curva di termoregolazione	da - 7 a + 7 (bassa temperatura) da - 14 a + 14	0			
			- + + + + + + + + +	(alta temperatura) Per adattare la curva termica alle esigenze dell'impianto è possib parallelamente la curva così da modificare la temperatura di mane ta e quindi la temperatura ambiente. Accedendo al parametro e ruotando l'encoder si può spostare par la curva. Ogni step equivale ad un aumento/diminuzione della ten mandata rispetto al set-piont di 1°C. Attenzione! Senza accedere al parametro è possibile spostare parallelamente ruotando la manopola 7 - per la zona visualizzata a display.				
4	2	4	Impostazione influenza del sensore ambiente per il calcolo della temperatura di set-point - Termoregolazione attivata-	da 0 a 20 Se impostato a 0 la temperatura rilevata dal sensore ambiente non influisce sul calcolo del setpoint. Se a 20, la temperatura ambiente rilevata ha la massima influenza sul calcolo del setpoint.				
4	2	5	Impostazione temperatura massima riscaldamento Zona 1	da 35 a 85 (°C) da 20 a 45 (°C)	82 45	(alta temperatura) parametro 420 = 1 (bassa temperatura) parametro 420 = 0		
4	2	6	Impostazione temperatura minima riscaldamento Zona 1	da 35 a 85 (°C) da 20 a 45 (°C)	40	(alta temperatura) parametro 420 = 1 (bassa temperatura) parametro 420 = 0		
4	3	DIA	AGNOSTICA	· ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4	3	4	Stato richiesta di calore Zona 1	0 = OFF 1 = ON				

menu sotto-menu parametro parametro impostazioni impostazioni dalphrica	
---	--

				range	.= 0				
5	PA	RAN	METRI ZONA 2						
5	0	IM	POSTAZIONE TEMPERATURE Z	ONA 2					
5	0	2	Impostazione Temperatura Fissa Riscaldamento	da 20 a 45 °C (bassa temperatura 520 = 0)	25	Da impostare per termoregolazione a			
				da 35 a 85 °C (alta temperatura 520 = 1)	70	temperatura fissa (vedi parametro 521)			
5	2	IM	POSTAZIONE ZONA 2						
5	2	0	Impostazione Range Temperature	0 = da 20 a 45°C (imp. bassa temp.) 1 = da 35 to 85 °C (imp. alta temp.)	1	Selezionare in base alla tipologia di impianto			
5	2	1	Selezione Tipologia Termoregolazione in base alle periferiche connesse	0 = Temperatura fissa di mandata 1 = Dispositivi ON/OFF 2 = Solo Sonda Ambiente 3 = Solo Sonda Esterna 4 = Sonda Ambiente + S. Esterna	0				
5	2	2	Selezione curva Termoregolazione	da 0.2 a 0.8 (bassa temperatura) da 1.0 a 3.5 (alta temperatura)	0.6	vedi disegno parametro 421			
			della temperatura all'esterno e de II tipo di curva va scelta in funzio	ura di mandata più idonea tenendo conto mpianto e dell'entità delle dispersioni egliere tra una delle curve a lato rappre-					
5	2	3	Spostamento parallelo della curva di termoregolazione	da - 7 a + 7 (bassa temperatura)	0				
				da - 14 a + 14 (alta temperatura)	0				
			modificare la temperatura di mar	ndata calcolata e quindi la temp ndo l'encoder si può spostare p	eratura arallela	amente la curva. Ogni step equivale ad			
5	2	4	Impostazione influenza del	da 0 a 20	20				
			sensore ambiente per il calcolo della temperatura di set-point - Termoregolazione attivata -						
5	2	5	Impostazione temperatura	da 35 a 85 (°C) 82 (alta temperatura) parametro 52		(alta temperatura) parametro 520 = 1			
			massima riscaldamento Zona 2	da 20 a 45 (°C)	45	(bassa temperatura) parametro 520 = 0			
5	2	6	Impostazione temperatura minima riscaldamento Zona 2	da 35 a 85 (°C)	40	(alta temperatura) parametro 520 = 1			
_	_			da 20 a 45 (°C)	25	(bassa temperatura) parametro 520 = 0			
5	3		AGNOSTICA						
5	3	4	Stato richiesta di calore Zona 2	0 = OFF 1 = ON					

Menu di impostazione - regolazione - diagnostica

menn	sotto-menu	parametro	descrizione	range	impostazioni di fabbrica													
				range	.= 0													
6			METRI ZONA 3	10.11.0														
6	0		POSTAZIONE TEMPERATURE Z															
6	0	2	Impostazione Temperatura Fissa Riscaldamento	da 20 a 45 °C (bassa temperatura 620 =0)	25	Da impostare per termoregolazione a												
				da 35 a 85 °C (alta temperatura 620 = 1)	70	temperatura fissa (vedi parametro 621)												
6	2	IMI	POSTAZIONE ZONA 3															
6	2	0	Impostazione Range Temperature	0 = da 20 a 45°C (imp. bassa temp.) 1 = da 35 to 85 °C (imp. alta temp.)	1	Selezionare in base alla tipologia di impianto												
6	2	1	Selezione Tipologia Termoregolazione in base alle periferiche connesse	0 = Temperatura fissa di mandata 1 = Dispositivi ON/OFF 2 = Solo Sonda Ambiente 3 = Solo Sonda Esterna 4 = Sonda Ambiente + Sonda Esterna	0													
6	2	2	Selezione curva Termoregolazione	da 0.2 a 0.8 (bassa temperatura)	0.6	vedi disegno parametro 421												
				da 1.0 a 3.5 (alta temperatura)	1.5													
	della te Il tipo d presen		della temperatura all'esterno e d Il tipo di curva va scelta in funzio	el tipo di impianto. ne della temperatura di progetto	o dell'ii	ura di mandata più idonea tenendo conto mpianto e dell'entità delle dispersioni egliere tra una delle curve a lato rappre-												
6	2	3	3	Spostamento parallelo della curva di termoregolazione	da - 7 a + 7 (bassa temperatura)	0												
																		da - 14 a + 14 (alta temperatura)
	Per adattare la curva termica alle esigenze dell'impianto è possibile spos modificare la temperatura di mandata calcolata e quindi la temperatura a Accedendo al parametro e ruotando l'encoder si può spostare parallelam un aumento/diminuzione della temperatura di mandata rispetto al set-pio		a ambiente. amente la curva. Ogni step equivale ad															
6	2	4	Impostazione influenza del	da 0 a 20 20														
			sensore ambiente per il calcolo della temperatura di set-point - Termoregolazione attivata -	Se impostato a 0 la temperatura rilevata dal sensore ambiente non influisce sul calcolo del setpoint. Se a 20, la temperatura ambiente rilevata ha la massima influenza sul calcolo del setpoint. Attivo con dispositivi modulanti collegati (optional)														
6	2	5	Impostazione temperatura			(alta temperatura) parametro 620 = 1												
			massima riscaldamento Zona 3	da 20 a 45 (°C)	45	(bassa temperatura) parametro 620 = 0												
6	2	6	Impostazione temperatura	da 35 a 85 (°C)	40	(alta temperatura) parametro 620 = 1												
		minima riscaldamento Zona 3		da 20 a 45 (°C)	25	(bassa temperatura) parametro 620 = 0												
6	3	DIA	AGNOSTICA															
			0	0 000														

6 3 4 Stato richiesta di calore Zona 3 0 = OFF

1 = ON

enu	otto-menu	parametro	d		npostazioni i fabbrica	
=	S	Q	descrizione	range	ਰਾਂ ⊒ੇ.	

Ε	Ñ	ď	descrizione	range	.≌ '등				
		ADAMETRI DED ACCIOTENZA TECNICA							
8		_	METRI PER ASSISTENZA TECNI	CA					
8	1	-	ATISTICHE						
8	1	0	Numero ore funzionamento bruciatore in riscaldamento (XXh)						
8	1	1	Numero ore funzionamento bruciatore in sanitario (XXh)						
8	1	2	Numero distacchi di fiamma						
8	1	3	Numero cicli di accensione Durata media delle richieste di ca	alara					
8	1	4		aiore					
8	2		ALDAIA		I				
8	2	1	Stato ventilatore	0 = OFF 1 = ON					
8	2	2	Velocità ventilatore (x100) rpm						
8	2	4	Posizione valvola deviatrice	0 = Sanitario 1 = Riscaldamento					
8	2	5	Portata sanitario (l/min)	0-30					
8	2	7	Modulazione Pompa (%)	I	1				
8	2	8	Potenza istantanea (kW)						
8	3	TE	MPERATURE CALDAIA						
8	3	0	Temperatura impostata riscaldar	nento (°C)					
8	3	1	Temperatura mandata riscaldam						
8	3	2	Temperatura ritorno riscaldamen						
8	3	3	Temperatura acqua calda uso sa						
8	3	5	Temperatura esterna (°C)						
8	4		DLARE E BOLLITORE						
			I	Talli OD/A					
8	4	0	Temperatura misurata accumulo						
8	4	2	Temperatura ingresso sanitario s		olare d	collegato			
8	5	SE	RVICE - ASSISTENZA TECNICA						
8	5	0	Impostazione tempo mancante alla prossima manutenzione	da 0 a 60 (mesi)	24	Impostati il parametri la caldaia provvederà a segnalare all'utente la scadenza della prossima manutenzione 3P9			
8	5	1	Abilitazione avviso di manutenzione	0 = OFF 1 =ON	0				
8	5	2	Cancellazione dell'avviso di manutenzione	Reset? OK= Cancellare ESC = No		Effettuata la manutenzione il parametro permette la cancellazione dell'avviso.			
8	5	3	Verifica stato scambiatore secondario 0 = OK 1 = Parzialmente intasato 2 = Da sostituire						
8	5	4	Versione Hardware scheda elettronica						
8	5	5	Versione Hardware scheda elettronica						
8	6	EL	ENCO ERRORI						
8	6	0	Ultimi 10 errori	da Err 0 a Err 9					
			Il parametro consente di visualizzare gli ultimi 10 errori segnalati dalla caldaia indicando giorno, mese e anno. Accedendo al parametro vengono visualizzati in sequenza gli errori verificatesi dal numero Err 0 al numero Err 9. Per ogni singolo errore viene visualizzato in sequenza:						
8	6	1	Reset Lista errori	Reset? Ok=SI Esc=No					
			Il parametro consente di visualizzare gli ultimi 10 errori segnalati dalla caldaia indicando giorno, mese e anno. Accedendo al parametro vengono visualizzati in sequenza gli errori verificatesi dal numero Err 0 al numero Err 9. Per ogni singolo errore viene visualizzato in sequenza: Err 0 - numero errore 108 - codice dell'errore						

Manutenzione

Controlli e verifiche

La manutenzione è essenziale per la sicurezza, il buon funzionamento e la durata della caldaia. Va effettuata in base a quanto previsto dalle norme vigenti. E' consigliabile eseguire periodicamente l'analisi della combustione per controllare il rendimento e le emissioni inquinanti della caldaia, secondo le norme vigenti. Prima di iniziare le operazioni di manutenzione:

- togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore bipolare esterno alla caldaia in posizione OFF;
- chiudere il rubinetto del gas e dell'acqua degli impianti termici e sanitari.

Al termine vanno ripristinate le regolazioni iniziali.

Note Generali

Si raccomanda di effettuare sull'apparecchio, almeno una volta l'anno, i seguenti controlli:

- Controllo delle tenute della parte acqua con eventuale sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta
- Controllo delle tenute della parte gas con eventuale sostituzione delle guarnizioni e ripristino della tenuta.
- 3. Controllo visivo dello stato complessivo dell'apparecchio.
- Controllo visivo della combustione ed eventuale smontaggio e pulizia del bruciatore
- A seguito del controllo al punto "3", eventuale smontaggio e pulizia della camera di combustione.
- A seguito del controllo al punto "4", eventuale smontaggio e pulizia del bruciatore e dell'injettore.
- 7. Pulizia dello scambiatore di calore primario.
- 8. Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza riscaldamento:
 - sicurezza temperatura limite.
- 9. Verifica del funzionamento dei sistemi di sicurezza parte gas:
 - sicurezza mancanza gas o fiamma (ionizzazione).
- Controllo dell'efficienza della produzione di acqua sanitaria (verifica della portata e della temperatura).
- 11. Controllo generale del funzionamento dell'apparecchio.
- 12. Rimozione dell'ossido dall'elettrodo di rilevazione tramite tela smeriglio.

Pulizia dello scambiatore primario PULIZIA LATO FUMI

Si accede all'interno dello scambiatore primario smontando il bruciatore. Il lavaggio può essere effettuato con acqua e detergente, aiutandosi con un pennello non metallico, risciacquare con acqua.

Pulizia sifone

Si accede al sifone svitando in senso orario il bicchiere raccolta condensa, situato nella parte inferiore sinistra. Il lavaggio può essere effettuato con acqua e detergente.

Rimontare il bicchiere raccolta condensa nel suo alloggio.

NB. in caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio il sifone va riempito prima di una nuova accensione. Il mancato reintegro dell'acqua nel sifone è pericoloso in quanto c'è possibilità di uscita di fumi nell'ambiente.

Prova di funzionamento

Dopo aver effettuato le operazioni di manutenzione, riempire il circuito di riscaldamento alla pressione di circa 1,0 bar e sfiatare l'impianto.

Riempire anche l'impianto sanitario.

- Mettere in funzione l'apparecchio.Se è necessario sfiatare
- nuovamente l'impianto di riscaldamento.
- Verificare le impostazioni e il buon funzionamento di tutti gli organi di comando, regolazione e controllo.
- Verificare la tenuta e il buon funzionamento dell'impianto di

evacuazione fumi/prelievo aria comburente.

Operazioni di svuotamento

Lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento deve essere eseguito nel seguente modo:

- spegnere la caldaia e portare l'interruttore bipolare esterno in posizione OFF e chiudere il rubinetto del gas;
- allentare la valvola automatica di sfogo aria;
- aprire il rubinetto di scarico dell'impianto raccogliendo in un contenitore l'acqua che fuoriesce;
- svuotare dai punti più bassi dell'impianto (dove previsti). Se si prevede di tenere l'impianto fermo nelle zone dove la temperatura ambiente può scendere nel periodo invernale al di sotto di 0°C, si consiglia di aggiungere liquido antigelo all'acqua dell'impianto di riscaldamento per evitare ripetuti svuotamenti; in caso di impiego di tale liquido, verificarne attentamente la compatibilità con l'acciaio inox costituente il corpo

Si suggerisce l'impiego di prodotti antigelo contenenti GLICOLE di tipo PROPILENICO inibito alla corrosione (come ad esempio il CILLICHEMIE CILLIT CC 45, il quale è atossico e svolge una funzione contemporanea di antigelo, antincrostante ed anticorrosione) nelle dosi prescritte dal produttore, in funzione della temperatura minima prevista. Controllare periodicamente il pH della miscela acqua-antigelo del circuito caldaia e sostituirla quando il valore misurato è inferiore al limite prescritto dal produttore dell'antigelo.

NON MESCOLARE TIPI DIFFERENTI DI ANTIGELO.

Il costruttore non risponde dei danni causati all'apparecchio o all'impianto dovuti all'utilizzo di sostanze antigelo o additivi non appropriati.

Svuotamento impianto sanitario

Ogni qualvolta esista pericolo di gelo, deve essere svuotato l'impianto sanitario nel seguente modo:

- chiudere il rubinetto della rete idrica;
- aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e fredda;
- svuotare dai punti più bassi (dove previsti).

Manutenzione

Controlli e verifiche

ATTENZIONE

Svuotare i componenti che potrebbero contenere acqua calda, attivando eventuali sfiati, prima della loro manipolazione.

Effettuare la disincrostazione da calcare di componenti attenendosi a quanto specificato nella scheda di sicurezza del prodotto usato, aerando l'ambiente, indossando indumenti protettivi, evitando miscelazioni di prodotti diversi, proteggendo l'apparecchio e gli oggetti circostanti. Richiudere ermeticamente le aperture utilizzate per effettuare letture di pressione gas o regolazioni gas. Accertarsi che gli ugelli siano compatibili con il gas di alimentazione. Nel caso si avverta odore di bruciato o si veda del fumo fuoriuscire dall'apparecchio o si avverta forte odore di gas, togliere l'alimentazione elettrica, chiudere il rubinetto del gas. aprire le finestre ed avvisare il tecnico.


Informazioni per l'Utente

Informare l'utente sulla modalità di funzionamento dell'impianto. In particolare consegnare all'utente i manuali di istruzione, informandolo che essi devono essere conservati a corredo dell'apparecchio.

Inoltre far presente all'utente quanto segue:

- Controllare periodicamente la pressione dell'acqua dell'impianto e istruirlo su come reintegrare e disareare.
- Come impostare la temperatura ed i dispositivi di regolazione per una corretta e più economica gestione dell'impianto.
- Far eseguire, come da normativa, la manutenzione periodica dell'impianto.
- Non modificare, in nessun caso, le impostazioni relative all'alimentazione di aria di combustione e del gas di combustione.

Targhetta caratteristiche



Legenda:

- 1. Marchio
- 2. Produttore
- 3. Modello Nr. di serie
- 4. Codice commerciale
- 5. Nr. di omologa
- Paesi di destinazione
 - categoria gas
- 7. Predisposizione Gas
- 8. Tipologia di installazione
- 9. Dati elettrici
- 10. Pressione massima sanitario
- 11. Pressione massima riscaldamento
- 12. Tipo caldaia
- 13. Classe NOx / Efficienza
- 14. Portata termica max min
- 15. Potenza termica max min
- 16. Portata specifica
- 17. Taratura potenza caldaia
- 18. Portata nominale in sanitario
- 19. Gas utilizzabili
- 20. Temperatura ambiente minima di funzionamento
- 21. Temperatura massima riscaldamento
- 22 Temperatura massima sanitario



Service:		
00.1.00.		

ELCO ITALIA SPA

Viale A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (AN) - IT